ENGLISH

Quick Guide for 6K/4K PHOTO

Digital Camera Model No. DC-GH5 DVQW1070ZA

"6K PHOTO" is a high-speed burst recording function which allows you to save pictures extracted from images recorded with an aspect ratio for still pictures, 4:3 or 3:2, and with an effective picture size equivalent to a particular number of pixels (approx. 18 megapixels) produced by images with a size of 6K (approx. 6,000 (horizontal)×3,000 (vertical)).

Using the 6K/4K Photo function to capture the best shot of the subject

With 6K Photo, you can take a high-speed burst of pictures at 30 frames/second and save the desired pictures, each made up of 18 million pixels (approx.), extracted from their burst file. With 4K Photo, you can take a high-speed burst of pictures at 60 frames/second and save the desired pictures, each made up of 8 million pixels (approx.).

[4K 8M] (30fps)

(1) Recording 6K/4K photos

- **1** Set the drive mode dial to [**Set**] (6K/4K Photo).
- **2** Press [MENU/SET] to display the [Rec] menu.
- **3** Select [6K/4K PHOTO] in the [Rec] menu, and press [MENU/SET].
- **4** Select [Picture size / Burst speed] and press [MENU/SET].
- **5** Press the cursor buttons \blacktriangle/∇ to select the picture size and burst speed, and press [MENU/SET].



6 Select [Rec Method] and press [MENU/SET].

4K

7 Press the cursor buttons \blacktriangle/V to select the recording method, and press [MENU/SET]. • After selecting the setting, press the shutter button halfway to display the recording screen.



For capturing the best shot of a fast-moving subject (e.g., sports, aeroplanes, trains)

Burst recording is performed while the shutter button is pressed and held. The shutter sound will be heard repeatedly.

- **1** Press the shutter button halfway. **2** Press and hold the shutter button fully for as long as you want to perform recording.
- Press the button fully slightly in advance. Recording starts approximately 0.5 seconds after it has been pressed fully.

For capturing unpredictable photo opportunities (e.g., plants, animals, children)

Burst recording starts when the shutter button is pressed and stops when pressed again. Start and stop tones will be heard.

• You can add markers if you press [Fn2] during recording. You can skip to the

- **1** Press the shutter button fully.
- **2** Press the shutter button fully again.
- positions where you added markers on the playback screen.



Burst recording is performed for approximately 1 second before and after the moment that the shutter button is pressed. The shutter sound will be heard only once.

1 Press the shutter button fully.

• In situations where you want to lock focus and exposure, such as when the subject is not at the center, use [AF/AE LOCK].

Use a UHS Speed Class 3 card to record 6K/4K photos.

- If you are using Auto Focus, [Continuous AF] will work during recording. Focus will be adjusted continuously.
- You can reduce the blur of the subject by setting a faster shutter speed.
- Approximate shutter speed for outdoor recording in fine weather conditions: 1/1000 seconds or faster.
- 6K/4K burst file will be saved with [Rec Format] set to [MP4].
- 6K/4K burst file will be recorded and played back in separate files in the following cases. (You can continue recording without interruption.) When using an SDHC memory card: If the file size exceeds 4 GB
- When using an SDXC memory card: If the continuous recording time exceeds 3 hours and 4 minutes or if the file size exceeds 96 GB
- When [6K/4K Pre-Burst] or [Pre-Burst Recording] is set, the battery drains faster and the camera temperature rises. Use these functions only when recording with them

Setting Pre-Burst Recording ([6K/4K Burst]/[6K/4K Burst(S/S)] only)

MENU \rightarrow (Rec] \rightarrow [6K/4K PHOTO] \rightarrow [Pre-Burst Recording] \rightarrow [ON] The camera starts recording approximately 1 second before the shutter button is pressed fully, so you will not miss a photo opportunity.

- Setting Loop Recording ([6K/4K Burst(S/S)] only)
 - MENU \rightarrow (Rec] \rightarrow [6K/4K PHOTO] \rightarrow [Loop Recording(4K PHOTO)] \rightarrow [ON] The camera performs recording while deleting the data of the preceding part so that you can continue recording while waiting for a photo opportunity, without replacing the card.
- Once you start recording, the 6K/4K burst file will be recorded and divided approximately every 2 minutes. Approximately the last 10 minutes (up to approximately 12 minutes) will be saved. The preceding part will be deleted. [Loop Recording(4K PHOTO)] is not available for [6K 18M].

(2) Selecting pictures from 6K/4K burst file and saving

- **1** Press [▶].
- 2 Press the cursor buttons **√** to select a 6K/4K burst file.
- **3** Press the cursor button **A**.
- If the image was recorded with [6K/4K Pre-Burst], proceed to step 5.
- **4** Drag the slide bar to make a rough selection of scenes.
- **5** Drag the frames to select the frame you want to save as a picture.
- 6 Touch [()]/[()] to save the picture. • A confirmation screen will be displayed. • The picture will be saved in JPEG format

Correcting 6K/4K Photos After Recording (Post-Recording Refinement)

- Correcting distortion in pictures ([Reduce Rolling Shutter])
- 1 On the save confirmation screen in step 6, touch [Reduce Rolling Shutter]. 2 Check the correction result, and touch [Save].

C Reducing the noise produced by high sensitivity ([6K/4K PHOTO Noise Reduction]) MENU $\rightarrow \blacktriangleright$ [Playback] \rightarrow [6K/4K PHOTO Noise Reduction] \rightarrow [AUTO] When saving pictures, reduce the noise produced during recording by high ISO sensitivity.

Controlling Focus After Recording (Post Focus/Focus Stacking)

The camera can perform Burst recording in the same picture quality as 6K/4K photo recording while automatically shifting the focus to different areas. After the recording, you can select the desired area on the screen and save a picture in which the selected area is in focus.

(1) Recording with the Post Focus function

• We recommend that you use a tripod when recording images to be used for Focus Stacking.

- **1** Set the drive mode dial to [**W**] (Post Focus).
- **2** Decide on the composition, and press the
- shutter button halfway.
- **3** Press the shutter button fully to start recording.
- Selecting the picture size

 $MENU \rightarrow \bigcirc [Rec] \rightarrow [Post Focus] \rightarrow [6K \ 18M]/[4K \ 8M]$

(3) Using Focus Stacking and saving a picture

You can also merge multiple pictures with different focus areas to widen the focus range. (Focus Stacking)

- **1** Touch [m] (Fn1) in step **3** of "Selecting the desired focus area and saving a picture".
- **2** Touch the merging method. [Auto Merging]
- Automatically selects pictures that are suited to be merged, and merges them into a single picture. [Range Merging]
- Merges pictures with specified focus areas into a single picture.
- **3** (When [Range Merging] is selected) Touch the desired focus area. Specify at least two areas.
 - In-focus areas between the two areas will also be selected, and the combined in-focus area will be indicated
 - . Gray areas indicate areas that may, if selected, cause the merged picture to look unnatural and areas that cannot be selected.
- Touch the focus area again to cancel the selection
- **4** Touch [rightarrow] to merge the pictures and save the resulting picture. The picture will be saved in JPEG format





B Recording is performed



D Stop (Second)



G Recording is performed

C Start (First)

E Recording is performed

(F) Approximately 1 second







(2) Selecting the desired focus area and saving a picture

- **1** Press [].
- **2** Select an image with the [on the playback screen, and press the cursor button \blacktriangle .
- **3** Touch the desired focus area. • If a picture that is in focus is not available for the selected area, a red frame will be displaye You cannot save a picture in this case.
- 4 Touch [🕸 🔿] to save the picture. The picture will be saved in JPEG format







Cámara digital Modelo N. DC-GH5

"6K PHOTO" es una función de grabación de ráfaga de alta velocidad que permite guardar imágenes extraídas de grabaciones con una relación de aspecto para imágenes fijas (4:3 o 3:2) y un tamaño de imagen efectivo equivalente a un número concreto de píxeles (aproximadamente 18 megapíxeles) producidas por imágenes con un tamaño de 6K (aproximadamente 6000 (horizontal)×3000 (vertical)).

Uso de la función Foto 6K/4K para capturar la mejor toma del sujeto

Con Foto 6K, podrá tomar ráfagas de imágenes a alta velocidad (30 cuadros/segundo) y guardar aquellas que desee, cada una con 18 millones de píxeles (aproximadamente), extrayéndolas del archivo de ráfaga. Con Foto 4K, podrá tomar una ráfaga de imágenes a alta velocidad (60 cuadros/ segundo) y guardar aquellas que desee, cada una con 8 millones de píxeles (aproximadamente).

(1) Grabación de fotos 6K/4K

- 1 Ajuste el disco del modo de accionamiento a [🖳] (Foto 6K/4K).
- 2 Pulse [MENU/SET] para visualizar el menú [Rec].
- **3** Seleccione [Foto 6K/4K] en el menú [Rec] y pulse [MENU/SET].
- **4** Seleccione [Tam. imag./Veloc. ráf.] y pulse [MENU/SET].
- 5 Pulse los botones del cursor ▲/▼ para seleccionar el tamaño de la imagen y la velocidad de ráfaga y presione [MENU/SET].
 - [6K 18M] (30fps)



6 Seleccione [Método de grabación] y pulse [MENU/SET].

7 Pulse los botones del cursor ▲/▼ para seleccionar el método de grabación y presione [MENU/SET]. • Después de seleccionar el ajuste, pulse el botón del obturador hasta la mitad para ver la pantalla de grabación.



1 Presione por completo el botón del obturador.

• En situaciones en las que se quiere bloquear el enfoque y la exposición, como cuando el sujeto no se encuentra centrado, utilice [AF/AE LOCK].

• Utilice una tarjeta UHS de clase de velocidad 3 para grabar fotos 6K/4K.

- Si está utilizando el enfoque automático, [AF continuo] funcionará durante la grabación. El enfoque se ajustará de forma continua.
- Puede reducir la borrosidad del sujeto ajustando una mayor velocidad del obturador.

Velocidad aproximada del obturador para la grabación en exteriores con buenas condiciones climatologías: 1/1000 segundos, o más rápido.

- El archivo de ráfaga 6K/4K se guardará con [Formato de grabación] configurado como [MP4].
- El archivo de ráfaga 6K/4K se grabará y reproducirá en archivos separados en los siguientes casos. (Puede continuar grabando sin interrupción.) Cuando use una tarieta de memoria SDHC: si el tamaño del archivo excede los 4 GB
- Cuando use una tarjeta de memoria SDXC: si el tiempo de grabación continua excede las 3 horas y 4 minutos o si el tamaño del archivo excede los 96 GB • Cuando se configura [Pre-ráfaga 6K/4K] o [Grabación prerráfaga], la batería se agota con mayor rapidez y la temperatura de la cámara se eleva. Utilice estas funciones únicamente cuando grabe con ellas

🕐 Configuración de la grabación de Pre-ráfaga ([Ráfaga 6K/4K]/[Ráfaga 6K/4K (S/S)] solamente)

MENU \rightarrow \bigcirc [Rec] \rightarrow [Foto 6K/4K] \rightarrow [Grabación prerráfaga] \rightarrow [ON] La cámara empezará a grabar aproximadamente un segundo antes de presionar el botón del obturador por completo, para que no pierda ninguna ocasión de tomar una fotografía.

Configuración de la grabación en bucle ([Ráfaga 6K/4K (S/S)] solo)

$\textbf{MENU} \rightarrow \textbf{O} [\text{Rec}] \rightarrow [\text{Foto } 6\text{K}/4\text{K}] \rightarrow [\text{Grabación en bucle}(\text{Foto } 4\text{K})] \rightarrow [\text{ON}]$

- 10 minutos (hasta aproximadamente 12 minutos). La parte anterior se borrará.
- [Grabación en bucle(Foto 4K)] no está disponible para [6K 18M].

(2) Selección de imágenes de un archivo de ráfaga 6K/4K para guardarlas

1 Pulse [**>**].

- 2 Pulse los botones del cursor **◄/** para seleccionar el archivo de ráfaga 6K/4K. • Los archivos de ráfaga 6K/4K se visualizan con [
- **3** Pulse el botón del cursor **▲**.
- Si la imagen se ha grabado con [Pre-ráfaga 6K/4K], lleve a cabo el paso 5.
- 4 Deslice la barra de desplazamiento para realizar una primera selección de escenas
- **5** Arrastre los marcos que quiera seleccionar para guardarlos como imagen.
- 6 Toque [🔅 🗃]/[🔅 🗃] para guardar la imagen. Aparecerá una pantalla de confirmación.
 - La imagen se guardará en formato JPEG.
- Corrección de las fotos 6K/4K tras la grabación (Refinado postgrabación)

Corrección de la distorsión en las imágenes ([Red. obt. despl.])

- 1 En la pantalla de confirmación de la operación de guardado en el paso 6, toque [Red. obt. despl.].
- 2 Compruebe el resultado de la corrección y toque [Guard.].

🜔 Reducción del ruido producido por un alto grado de sensibilidad ([Reduc. Ruido FOTO 6K/4K])

 $MENU \rightarrow \blacktriangleright [Reproducir] \rightarrow [Reduc. Ruido FOTO 6K/4K] \rightarrow [AUTO]$ Cuando guarde imágenes, reduzca el ruido producido durante la grabación por un alto grado de sensibilidad ISO.

Control del enfogue tras la grabación (Post-enfogue/Apilamiento de enfogue)

La cámara puede grabar en ráfaga con la misma calidad de imagen que la grabación de foto 6K/4K mientras cambia automáticamente el enfoque hacia distintas zonas. Tras la grabación, puede seleccionar la zona deseada en la pantalla y guardar una imagen con la zona seleccionada enfocada.

(1) Grabación con la función de Postenfoque

• Recomendamos el uso de un trípode cuando grabe imágenes que se vayan a utilizar con la función de Apilamiento de enfoque.

- 1 Ajuste el disco del modo de accionamiento a [🖾] (Post-enfoque).
- 2 Decida la composición y pulse el botón del obturador hasta la mitad.
- 3 Pulse a tope el botón del obturador para iniciar la grabación.
- Selección del tamaño de la imagen

MENU \rightarrow (Rec] \rightarrow [Post-enfoque] \rightarrow [6K 18M]/[4K 8M]

(3) Uso de la función de Apilamiento de enfogue y almacenamiento de una imagen

También puede fusionar varias imágenes con distintas zonas de enfoque para ampliar el rango del enfoque. (Apilamiento de enfoque)

- 1 Toque [m] (Fn1) en el paso 3 de "Selección de la zona de enfoque deseada y almacenamiento de una imagen".
- **2** Toque el método de fusión. [Combinación automática]
 - Selecciona automáticamente las imágenes adecuadas para la fusión y las fusiona en una única imagen. [Combinación de rango]

Fusiona imágenes con las zonas de enfoque especificadas en una única imagen.

- **3** (Cuando la opción [Combinación de rango] está seleccionada) Toque la zona de enfoque deseada.
 - Especifique como mínimo dos zonas.
- También se seleccionarán las partes enfocadas entre ambas zonas y se señalará la zona enfocada combinada • Las zonas grises indican zonas que, de ser seleccionadas, pueden hacer que la imagen fusionada tenga un aspecto poco natural, así como las zonas que no se pueden seleccionar.
- Toque de nuevo la zona de enfoque para cancelar la selección.
- **4** Toque [⊕ □] para fusionar las imágenes y guardar la imagen resultante. • La imagen se guardará en formato JPEG.





^(B) La grabación se ha llevado a cabo





Detener (segundo)



(E) Aproximadamente 1 segundo G La grabación se ha llevado a cabo

© Iniciar (primero)

E La grabación se ha llevado a cabo



ESPAÑOL

Guía rápida para

6K/4K PHOTO





La cámara grabará al tiempo que elimina los datos de la parte anterior, de modo que pueda seguir grabando mientras espera la ocasión de tomar una fotografía, sin tener que cambiar la tarjeta. • Una vez que comience la grabación, el archivo de ráfaga 6K/4K se grabará y dividirá cada 2 minutos aproximadamente. Se guardarán aproximadamente los últimos





(2) Selección de la zona de enfoque deseada y almacenamiento de una imagen

- **1** Pulse [**>**].
- 2 Seleccione una imagen con el icono [AB] en la pantalla de reproducción y pulse los botones del cursor ▲.
- **3** Toque la zona de enfoque deseada. · Si no se encuentra disponible ninguna imagen enfocada para la zona seleccionada, se mostrará u marco rojo. En tal caso no podrá guardar la image
- 4 Toque [🕸 🔿] para guardar la imagen. • La imagen se guardará en formato JPEG.





